

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the bolt TM manually into the pipe hole, do not use hammer.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 28-28.5mm - suitable for the TS expansion bolt dimension

1

Place the Nozzle
Introduce the nozzle's stem into the TM expansion bolt and manually screw the nozzle holding the bolt

Check pipe thickness!
Each pipe thickness requires the correct expansion bolt TM
TM1 - TM2 - TM3 - TM4

2

Screw clockwise the Nozzle

Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move, the soft saddle must join perfectly to the pipe

3

NOZZLE INSTALLATION ON PIPE

FILTER NOZZLE P BOLT TM

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci il tassello TM manualmente nel foro del tubo, non usare il martello.

Controlla il foro del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-28.5mm - adatto per il montaggio del tassello TM

1

Inserisci l'Ugello
Inserisci il codolo dell'ugello nel tassello ad espansione TM e manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica lo spessore tubo!
Ogni spessore di tubo richiede il tassello TM corretto
TM1 - TM2 - TM3 - TM4

2

Avvita in senso orario l'Ugello

Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi, la sella morbida deve aderire al tubo

3

**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO P
TASSELLO TM**

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the bolt TM manually into the pipe hole, do not use hammer.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 28-28.5mm - suitable for the TS expansion bolt dimension

1

Place the Nozzle
Introduce the nozzle's stem into the TM expansion bolt and manually screw the nozzle holding the bolt

Check pipe thickness!
Each pipe thickness requires the correct expansion bolt TM
TM1 - TM2 - TM3 - TM4

2

Screw clockwise the Nozzle

Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move, the soft saddle must join perfectly to the pipe

3

NOZZLE INSTALLATION ON PIPE

FILTER NOZZLE T BOLT TM

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci il tassello TM manualmente nel foro del tubo, non usare il martello.

Controlla il foro del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-28.5mm - adatto per il montaggio del tassello TM

1

Inserisci l'Ugello
Inserisci il codolo dell'ugello nel tassello ad espansione TM e manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica lo spessore tubo!
Ogni spessore di tubo richiede il tassello TM corretto
TM1 - TM2 - TM3 - TM4

2

Avvita in senso orario l'Ugello

Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi, la sella morbida deve aderire al tubo

3

**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO T
TASSELLO TM**

INSTALLATION INSTRUCTION

Insert the bolt TM manually into the pipe hole, do not use hammer.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 28-28.5mm - suitable for the TS expansion bolt dimension

1

Place the Nozzle
Introduce the nozzle's stem into the TM expansion bolt and manually screw the nozzle holding the bolt

Check pipe thickness!
Each pipe thickness requires the correct expansion bolt TM
TM1 - TM2 - TM3 - TM4

2

Screw clockwise the Nozzle

Torque set 6.5Nm
Max screw speed 200rpm

Check the assembly!
The Nozzle and the bolt should not move, the soft saddle must join perfectly to the pipe

3

NOZZLE INSTALLATION ON PIPE

FILTER NOZZLE R BOLT TM

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Inserisci il tassello TM manualmente nel foro del tubo, non usare il martello.

Controlla il foro del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 28-28.5mm - adatto per il montaggio del tassello TM

1

Inserisci l'Ugello
Inserisci il codolo dell'ugello nel tassello ad espansione TM e manualmente avvita l'ugello tenendo fermo il tassello

Verifica lo spessore tubo!
Ogni spessore di tubo richiede il tassello TM corretto
TM1 - TM2 - TM3 - TM4

2

Avvita in senso orario l'Ugello

Set dinamometro 6.5Nm
Max velocità 200rpm

Controlla l'assemblaggio!
L'ugello ed il tassello non devono muoversi, la sella morbida deve aderire al tubo

3

**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO R
TASSELLO TM**