

INSTALLATION INSTRUCTION

1

Check the nozzles!
check that the set is complete with each component; check the nozzles fit together.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 30mm - suitable for the female stem diameter

NOZZLE INSTALLATION ON PIPE

FILTER NOZZLES PPT

2

Place the male Nozzle
manually into the pipe hole, do not use hammer; bring the female nozzle closer and mate them

Check the saddle!
Each pipe diameter requires the correct saddle TA
Ø50-60-75-90-110-160

3

Screw the Nozzles

Torque set 5-8 Nm
Max screw speed 400rpm

Check the assembly!
The Nozzles should not move, the soft saddles must join perfectly to the pipe

1

Controlla gli ugelli!
Verifica che il set sia completo con ogni componente; verifica che gli ugelli si avvino insieme

Controlla i fori del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 30mm - adatto per il diametro del codolo femmina

INSTALLAZIONE UGELLO SU TUBO

UGELLO PPT

2

Posiziona l'Ugello maschio
Manualmente nel buco del tubo, non usare il martello; avvicina l'ugello femmina e accoppia il set

Verifica la sella!
Ogni diametro di tubo richiede la sella TA corretta
Ø50-60-75-90-110-160

3

Avvita gli Ugelli
Torque set 5-8 Nm
Max screw speed 400rpm

Controlla l'assemblaggio!
Gli ugelli non devono muoversi, le selle morbide devono aderire perfettamente al tubo

INSTALLATION INSTRUCTION

1

Check the nozzles!
check that the set is complete with each component; check the nozzles fit together.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 30mm - suitable for the female stem diameter

2

Place the male Nozzle
manually into the pipe hole, do not use hammer; bring the female nozzle closer and mate them

Check the saddle!
Each pipe diameter requires the correct saddle TA
Ø50-60-75-90-110-160

3

Screw the Nozzles

Torque set 5-10Nm
Max screw speed 400rpm

Check the assembly!
The Nozzles should not move, the soft saddles must join perfectly to the pipe

**NOZZLE
INSTALLATION
ON PIPE**

**FILTER NOZZLES
TTT**

1

Controlla gli ugelli!
Verifica che il set sia completo con ogni componente; verifica che gli ugelli si avvittino insieme

Controlla i fori del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 30mm - adatto per il diametro del codolo femmina

INSTALLAZIONE UGELLO SU TUBO

UGELLO TTT

2

Posiziona l'Ugello maschio
Manualmente nel buco del tubo, non usare il martello; avvicina l'ugello femmina e accoppia il set

Verifica la sella!
Ogni diametro di tubo richiede la sella TA corretta
Ø50-60-75-90-110-160

3

Avvita gli Ugelli
Torque set 5-10Nm
Max screw speed 400rpm

Controlla l'assemblaggio!
Gli ugelli non devono muoversi, le selle morbide devono aderire perfettamente al tubo

INSTALLATION INSTRUCTION

1

Check the nozzles!
check that the set is complete with each component; check the nozzles fit together.

Check holes in the pipe
Make sure the hole diameter is 30mm - suitable for the female stem diameter

**NOZZLE
INSTALLATION
ON PIPE**

**FILTER NOZZLES
RRT**

2

Place the male Nozzle
manually into the pipe hole, do not use hammer; bring the female nozzle closer and mate them

Check the saddle!
Each pipe diameter requires the correct saddle TA
Ø50-60-75-90-110-160

3

Screw the Nozzles

Torque set 5-10Nm
Max screw speed 400rpm

Check the assembly!
The Nozzles should not move, the soft saddles must join perfectly to the pipe

1

Controlla gli ugelli!
Verifica che il set sia completo con ogni componente; verifica che gli ugelli si avvino insieme

Controlla i fori del tubo!
Assicurati che il diametro del foro sia 30mm - adatto per il diametro del codolo femmina

2

Posiziona l'Ugello maschio
Manualmente nel buco del tubo, non usare il martello; avvicina l'ugello femmina e accoppia il set

Verifica la sella!
Ogni diametro di tubo richiede la sella TA corretta
Ø50-60-75-90-110-160

3

Avvita gli Ugelli
Torque set 5-10Nm
Max screw speed 400rpm

Controlla l'assemblaggio!
Gli ugelli non devono muoversi, le selle morbide devono aderire perfettamente al tubo

**INSTALLAZIONE
UGELLO
SU TUBO**

**UGELLO
RRT**